ALTER SMOKE

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Guide d'utilisation

ALTERKIT MINI

ALTER SMOKE

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

DESCRIPTIF DE L'ALTERKIT

Votre AlterKit Mini comprend

2 Batteries

2 Atomiseurs

5 Cartouches de recharge

1 Câble de recharge USB

1 Adaptateur secteur

1 Manuel d'utilisation

PREMIÈRE UTILISATION



Monter sa première cigarette

A l'ouverture de votre AlterKit, les deux batteries et les atomiseurs se trouvent aux extrémités de votre boite.

Vissez l'atomiseur sur la batterie. Il ne vous reste plus qu'à insérer la cartouche de recharge. Votre AlterKit Mini ne s'éteint pas. Pour l'utiliser, il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé sur la batterie.

La remplir

Pour remplir la cartouche, insérez la d'abord au fond de l'atomiseur afin de percer l'opercule. Utilisez une micro-entonnoir si votre flacon ne comprend pas de bec adapté, et versez le liquide dans l'opercule de la cartouche.

Attention cependant, ne remplissez pas intégralement la cartouche (les 4/5èmes suffisent) afin de laisser un appel d'air pour que le liquide puisse s'écouler.

ALTER SMOKE

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

RECHARGEMENT & ENTRETIEN



La Batterie

Pour recharger votre cigarette électronique, vissez doucement votre batterie au chargeur jusqu'à ce que la diode rouge s'allume. Cette diode rouge s'allume lorsque la batterie est en charge. Lorsque la diode verte est allumée, la batterie est entièrement rechargée. Dévissez délicatement votre batterie du chargeur, ne la tirez surtout pas. Vous pouvez maintenant utiliser votre batterie.

Conseil au démarrage : Toutes les batteries sont préchargées à 20%, ce qui vous permet d'utiliser directement votre cigarette électronique juste après l'achat. Pour la première recharge de votre batterie, laissez la charger toute une nuit, ou minimum 5 heures, cela permettra d'augmenter sa durée de vie.

L'Atomiseur

Pour nettoyer votre atomiseur, dévissez-le et soufflez dedans régulièrement afin d'éliminer les impuretés potentiellement présentes.

Note importante : Si votre atomiseur ne produit plus de vapeur ou a un goût différent du goût habituel, c'est que sa durée de vie est épuisée. Jetez-le ou ramenez-le en boutique afin qu'il soit recyclé et utilisez-en un nouveau.

Les Cartouches

Les cartouches ne sont pas à usage unique. Cependant, pour des raisons d'hygiène et de confort, nous vous conseillons de les remplacer régulièrement. D'autre part, si vous constatez des fuites importantes, changez-la immédiatement.

LIFESTYLE

Conseils d'utilisation

La cigarette électronique se fume différemment que la cigarette classique. En effet, il est conseillé de pratiquer des bouffées douces mais plus longues, afin d'éviter d'engorger l'atomiseur. Dans le cas contraire, vous risquez de vous retrouver avec du liquide dans la bouche.

Pour recharger vos cartouches, il est conseillé de ne pas retirer l'opercule (fuites possibles) mais de percer votre cartouche avec l'atomiseur, la retirer, puis la remplir avec un mico-entonnoir posée sur le flacon ou avec un flacon adapté.

Lorsque vous transportez votre cigarette électronique dans votre poche, placez-la systématiquement cartouche vers le bas. En effet, cela permet d'éviter l'engorgement de l'atomiseur, et donc les fuites. Nous vous déconseillons de laisser votre cigarette électronique nue dans votre sac à main ou votre sacoche. Nous vous conseillons de vous munir d'une housse de transport, ou d'un étui adapté pour éviter tout problème.

Choisir ses saveurs

Afin que votre expérience avec la cigarette électronique ne soit pas monotone, nous vous conseillons de changer régulièrement de saveur, et notamment d'alterner entre des saveurs Tabac et Dégustation, pour un maximum de sensations.

Accessoires

Une housse de transport ou un étui sont des accessoires idéals pour votre cigarette électronique.